

# Übersicht der mit "Centronic Plus" kompatiblen "Centronic" Sender und Sensoren



		Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	einsetzbar mit CentronicPlus	einsetzbar mit CentronicPlus ab
Minisender	EC141-II	4034 000 225 1	Centronic EasyControl EC141-II schwarz	Ja	05/17
Minisender	EC145-II	4034 000 226 1	Centronic EasyControl EC145-II schwarz	Ja	05/17
Minisender	EC241-II	4034 000 227 1	Centronic EasyControl EC241-II schwarz	Ja	05/17
Minisender	EC245-II	4034 000 228 1	Centronic EasyControl EC245-II schwarz	Ja	05/17
Minisender	EC142-II	4034 000 210 1	Centronic EasyControl EC142-II	Nein	---
Minisender	EC242-II	4034 000 220 1	Centronic EasyControl EC242-II	Nein	---
Codetaster	EC513	4034 000 043 0	Centronic EasyControl EC513	Ja	26/18
Wandsender	EC211	4030 000 004 0	Centronic EasyControl EC211	Nein	---
Wandsender	EC311	4034 000 017 0	Centronic EasyControl EC311	Nein	---
Wandsender	EC311	4034 000 025 0	Centronic EasyControl EC311 silver	Nein	---
Wandsender	EC315	4034 000 035 0	Centronic EasyControl EC315 alp.weiß	Nein	---
Wandsender	TC511	4034 000 005 0	Centronic TimeControl TC511 alp.weiß	Ja	23/18
Handsender	EC541	4034 000 001 0	Centronic EasyControl EC541 alp.weiß	Nein	---
Handsender	EC541	4034 000 018 0	Centronic EasyControl EC541 silver	Nein	---
Handsender	EC541-II	4034 000 201 0	Centronic EasyControl EC541-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC541-II	4034 000 201 1	Centronic EasyControl EC541-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC5410-II	4034 000 203 0	Centronic EasyControl EC5410-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC5410-II	4034 000 203 1	Centronic EasyControl EC5410-II schwarz	Ja	05/17
Handsender	EC545	4034 000 002 0	Centronic EasyControl EC545 alp.weiß	Nein	---
Handsender	EC545	4034 000 002 1	Centronic EasyControl EC545 schwarz	Nein	---
Handsender	EC545	4034 000 019 0	Centronic EasyControl EC545 silver	Nein	---
Handsender	EC545-II	4034 000 202 0	Centronic EasyControl EC545-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC545-II	4034 000 211 0	Centronic EasyControl EC545-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC545-II	4034 000 526 0	Centronic EasyControl EC545-II weiß	Ja	05/17
Codetaster	EC611	4034 000 042 0	Centronic EasyControl EC611	Nein	---
Handsender	EC641-II	4034 000 216 0	Centronic EasyControl EC641-II weiß	Ja	17/17
Handsender	EC711	4034 000 230 0	Centronic EasyControl EC711 weiß	Ja	01/20
Handsender	EC715	4034 000 229 0	Centronic EasyControl EC715 weiß	Ja	01/20
Handsender	MC411	4034 000 004 0	Centronic MemoControl MC411 alp.weiß	Nein	---
Handsender	MC411	4034 000 021 0	Centronic MemoControl MC411 silver	Nein	---
Handsender	MC415	4034 000 041 0	Centronic MemoControl MC415 alp.weiß	Ja	01/18
Handsender	MC441	4034 000 010 0	Centronic MemoControl MC441 weiß	Nein	---
Handsender	MC441	4034 000 024 0	Centronic MemoControl MC441 silver	Nein	---
Handsender	MC441-II	4034 000 204 0	Centronic MemoControl MC441-II weiß	Ja	05/17
Handsender	MC441-II	4034 000 204 1	Centronic MemoControl MC441-II schwarz	Ja	05/17
Handsender	MC511	4034 000 029 0	Centronic MemoControl MC511 alp.weiß	Nein	---
Handsender	MC611	4034 000 231 0	Centronic MemoControl MC611 weiß	Ja	01/20
Handsender	SW241	4033 000 035 0	Centronic SunWindControl SW241 alp.weiß	Nein	---
Handsender	SW241-II	4033 000 201 0	Centronic SunWindControl SW241-II weiß	Ja	05/17
Handsender	SW241-II	4033 000 201 1	Centronic SunWindControl SW241-II schwarz	Ja	05/17
Handsender	SW245-II	4033 000 213 0	Centronic SunWindControl SW245-II weiß	Ja	05/17
Handsender	SW245-II	4033 000 213 1	Centronic SunWindControl SW245-II weiß	Ja	05/17
Handsender	SW411	4033 000 009 0	Centronic SunWindControl SW411 alp.weiß	Nein	---
Handsender	SW411	4033 000 032 0	Centronic SunWindControl SW411 silver	Nein	---
Handsender	SW441	4033 000 002 0	Centronic SunWindControl SW441 alp.weiß	Nein	---
Handsender	SW441	4033 000 030 0	Centronic SunWindControl SW441 silver	Nein	---
Handsender	SW441-II	4033 000 202 0	Centronic SunWindControl SW441-II weiß	Ja	05/17
Handsender	SW441-II	4033 000 202 1	Centronic SunWindControl SW441-II schwarz	Ja	05/17
Handsender	SW442	4033 000 033 0	Centronic SunWindControl SW442 silver	Nein	---
Handsender	SW442-II	4033 000 203 0	Centronic SunWindControl SW442-II weiß	Ja	29/17
Handsender	SW442-II	4033 000 203 1	Centronic SunWindControl SW442-II schwarz	Ja	29/17
Handsender	SW445-II	4033 000 214 0	Centronic SunWindControl SW445-II weiß	Ja	05/17
Handsender	SW445-II	4033 000 214 1	Centronic SunWindControl SW445-II schwarz	Ja	05/17
Handsender	SW545	4033 000 003 0	Centronic SunWindControl SW545 alp.weiß	Nein	---
Handsender	SW545	4033 000 031 0	Centronic SunWindControl SW545 silver	Nein	---
Handsender	SW545-II	4033 000 204 0	Centronic SunWindControl SW545-II weiß	Ja	05/17
Handsender	EC411	4034 000 040 0	Centronic EasyControl EC411 alp.weiß	Ja	01/18
Handsender	TC445	4034 000 003 0	Centronic TimeControl TC445 alp.weiß	Nein	---
Handsender	TC445	4034 000 020 0	Centronic TimeControl TC445 silver	Nein	---
Handsender	TC445-II	4034 000 206 0	Centronic TimeControl TC445-II weiß	Ja	23/18
Handsender	TC445-II	4034 000 206 1	Centronic TimeControl TC445-II schwarz	Ja	23/18
Handsender	TC4410-II	4034 000 027 0	Centronic TimeControl TC4410 alp.weiß	Nein	---
Handsender	TC4410-II	4034 000 207 0	Centronic TimeControl TC4410-II weiß	Ja	23/18
Handsender	TC4410-II	4034 000 207 1	Centronic TimeControl TC4410-II schwarz	Ja	23/18
Handsender	SW745-II	4033 000 211 0	Centronic SunWindControl SW745-II weiß	Ja	23/18
Handsender	SW745-II	4033 000 211 1	Centronic SunWindControl SW745-II schwarz	Ja	14/19

<b>UP-Sender</b>	<b>VC421</b>	4034 000 009 0	Centronic VarioControl VC421	Ja	23/18
<b>Sensor</b>	<b>SC211</b>	4033 000 037 0	Centronic SensorControl SC211	Nein	---
<b>Sensor</b>	<b>SC211-II</b>	4033 000 210 0	Centronic SensorControl SC211-II	Ja	14/19
<b>Sensor</b>	<b>SC431</b>	4034 000 006 0	Centronic SensorControl SC431	Nein	---
<b>Sensor</b>	<b>SC431</b>	4034 000 023 0	Centronic SensorControl SC431 silver	Nein	---
<b>Sensor</b>	<b>SC431-II</b>	4034 000 205 0	Centronic SensorControl SC431-II weiß	Ja	26/18
<b>Sensor</b>	<b>SC561</b>	4033 000 029 0	Centronic SensorControl SC561	Ja	23/19
<b>Sensor</b>	<b>SC711</b>	4033 000 036 0	Centronic SensorControl SC711	Ja	01/18
<b>Sensor</b>	<b>SC811</b>	4033 000 020 0	Centronic SensorControl SC811	Ja	01/18
<b>Sensor</b>	<b>SC861</b>	4033 000 021 0	Centronic SensorControl SC861	Ja	14/19
<b>Sensor</b>	<b>SC911</b>	4033 000 043 0	Centronic SensorControl SC911	Ja	01/19

Bei Verwendung von Centronic-Sendern oder -Sensoren, die vor 2017 hergestellt wurden, können wir einen störungsfreien Betrieb mit CentronicPLUS-Empfängern nicht gewährleisten.

Das Herstellungsdatum (WW/JJ) der Geräte ist in der Regel auf dem Typenetikett nachzulesen.