

# One Point Lesson <sup>(de)</sup>

## Inbetriebnahme des Alexa-Skills für Becker-Antriebe CentralControl

1

- CentralControl-App öffnen
- CentralControl CC41 auswählen
- Jede Aktion / Jeder Befehl, der per Sprache ausgelöst werden soll, muss zuerst als Szenario angelegt werden
- Einstellungen öffnen
- „Mit Alexa verknüpfen“ auswählen
- „Alexa öffnen“ auswählen
- „In Alexa öffnen?“ bestätigen

2


- „ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN“ auswählen
- Bei Becker-Antriebe anmelden
- „Account verknüpfen“ auswählen
- Fortfahren mit Bestätigen
- Alexa verknüpft sich automatisch mit verfügbarer CentralControl CC41
- „weiter“ bestätigen

3

- System wechselt automatisch zur Alexa-App
- Menü über „drei Striche“ öffnen
- „Routinen“ auswählen
- Über „+“ Routine erstellen
- Im Bereich „WENN“ eine Ereignis hinzufügen
- Reiter „Stimme“ auswählen
- Auslöser des Szenarios auswählen und weiter
- Im Bereich „ALEXA WIRD“ eine Aktion hinzufügen
- Reiter „Smart Home“ auswählen
- Gewünschtes Szenario auswählen und hinzufügen
- Speichern



  
**Ihr Becker  
CentralControl-Konto  
wurde erfolgreich  
verknüpft.**



Stelle sicher, dass deine CentralControl CC41 korrekt am Becker-Gateway-Server (gw.b-tronic.net) angemeldet ist. Dies ist kostenlos und wird für die Skill-Verknüpfung benötigt.

Ausschließlich Szenarien können von Amazon Alexa ausgelöst werden.