One Point Lesson (fr)

Configuration de la skill Alexa pour Becker-Antriebe CentralControl

1

- Ouvrir l'application CentralControl
- Sélectionner CentralControl CC41
- Toute action ou commande devant être déclenchée par la voix doit d'abord être créée en tant que scénario
- Ouvrir les paramètres
- Sélectionner « Associer à Alexa »
- Sélectionner « Ouvrir Alexa »
- Confirmer « Ouvrir dans Alexa ? »



2

- Sélectionner « ACTIVER POUR UTILISATION »
- Se connecter à Becker-Antriebe
- Sélectionner « Associer le compte »
- Continuer en confirmant
- Alexa s'associe automatiquement à la CentralControl CC41 disponible
- Confirmer « Suivant »

3

- Le système bascule automatiquement vers l'application Alexa
- Ouvrir le menu via les « trois lignes »
- Sélectionner « Routines »
- Créer une routine en appuyant sur « + »
- Dans la section « QUAND », ajouter un événement
- Sélectionner l'onglet « Voix »
- Choisir le déclencheur du scénario et continuer
- Dans la section « ALEXA FAIT », ajouter une action
- Sélectionner l'onglet « Maison connectée »
- Choisir le scénario souhaité et l'ajouter
- Enregistrer



Assure-toi que ta CentralControl CC41 est correctement enregistrée sur le serveur passerelle Becker (gw.b-tronic.net).
Ce service est gratuit et nécessaire pour l'association avec la skill Alexa.

Seuls les scénarios peuvent être déclenchés par Amazon Alexa.

BECKER
for you. forever.

État: 07/25