



 **Centronic**
by  **BECKER**


CENTRONIC
PLUS

ÜBERSICHT DER BECKER FUNKSYSTEME

Centronic und CentronicPlus

QUALITY
made in Germany



BECKER
academy



Smart verbunden. Spürbar komfortabel.

Innovation bedeutet Fortschritt - nicht Verzicht

Egal, ob Sie renovieren, umbauen oder neu bauen: Durch automatisierte Lösungen schaffen Sie sich ein Zuhause, in dem Sie stets die Kontrolle haben. Machen Sie sich das Leben leichter!

Mit **CentronicPlus** führen wir unser bewährtes Funksystem **Centronic** in eine neue Generation. Dabei bleibt alles, was Sie an Centronic schätzen, selbstverständlich erhalten – nur besser, moderner und komfortabler.

CentronicPlus vereint die Stärken des bisherigen Systems mit zahlreichen neuen Vorteilen. Die Umstellung gelingt mühelos: CentronicPlus ist mit vielen bestehenden Centronic-Steuerungen kompatibel und erkennt neue Geräte automatisch. So können Sie Ihr gewohntes System weiterhin nutzen.


Mit CentronicPlus setzen Sie auf Zukunftssicherheit, Komfort und maximale Flexibilität – ohne Abstriche, mit echtem **Mehrwert**.



QUALITY
made in Germany

Praxisbeispiel

So funktioniert Becker-Funktechnologie



Zentrale Bedienung
- erreicht immer alle
Teilnehmer über das
Netzwerk.



**Sichere,
raumweite
Bedienung.**

Ihr Becker Funksystem. Ihre Möglichkeiten.


Ohne Abstriche - mit Mehrwert

- Centronic und CentronicPlus sind kombinierbar
- Ein Sensor kann gleichzeitig Schwellwerte an Rollläden, Markise und Jalousie übertragen, welche auf unterschiedliche Weise reagieren
- Die Vernetzung der Geräte garantiert das Erreichen aller Geräte
- Inbetriebnahme über Universal-Einstellset möglich
- Zwei Zwischenpositionen programmierbar
- Der korrekte Anschluss der Spannungsversorgung wird signalisiert
- Antriebe sind über CC41 MATTER-fähig
- Prozentgenaue Rückmeldung bei Smart Home-Anwendungen an die entsprechende App



Durch intelligente Antriebe und Steuerungen für Rollläden und Sonnenschutz lassen sich Ihre Anwendungen sicher und komfortabel automatisieren.

- Schrittweise Inbetriebnahme der Empfänger durch Power-On oder Schalter am Antriebskopf
- Anzahl der maximalen Geräte innerhalb einer Installation durch Reichweite begrenzt
- Maximale Anzahl der durch einen Sender/Kanal angesprochenen Empfänger wird nur durch die Reichweite begrenzt
- Bis zu drei Sensoren pro Installation möglich
- Bis zu 16 Sender pro Empfänger einlernbar
- Gezielte Lernbereitschaft Centronic eines Empfängers durch CentronicPlus-Sender möglich
- Inbetriebnahme von Empfängern (Endlagen, Laufzeiten, Sonderfunktionen, etc.), Einlernen von Master- und weiteren Sendern, Schwellwerteinstellung über Becker-Tool möglich
- Leitungsantenne bei Antrieben der Serien R und L (außer EVO)
- Unidirektionales Funksystem
- Kompatibel zu CentronicPlus-Antrieben und externen Funkempfängern
- In mediola® integrierbar
- Eine Zwischenposition mit Wendung bei Raffstoren programmierbar



CentronicPlus sorgt für eine anhaltende Verbindung zwischen Sender und Empfänger: Das Funksignal kann den Antrieb nicht nur direkt vom Sender erreichen, sondern auch über einen anderen Empfänger.

- Gezielte Auswahl der Empfänger bei Inbetriebnahme nach Power-On oder Schalter am Antriebskopf
- Unbegrenzte Reichweite durch Mesh-System
- Bis zu 30 Sender pro Empfänger einlernbar
- Bis zu 75 Geräte innerhalb einer Installation integrierbar
- Einfaches Einlernen von Handsendern, Sensoren, Antrieben und externen Funkempfängern in eine Installation über Becker-Tool möglich
- Inbetriebnahme von Empfängern über Becker-Tool möglich (Auswahl des Betriebsmodus, Endlagen, Laufzeiten, Sonderfunktionen, etc.)
- Kanaluordnung des Handsender, Schwellwerteinstellung, Sensorzuordnung, Eindeutige Empfängerbenennung über Becker-Tool möglich
- Leitungsantenne bei Antrieben der Serien R und L (außer EVO)
- Bidirektional mit Rückmeldung an CentralControl, homee und CentronicPlus-Handsender
- In homee integrierbar; alle CentronicPlus Geräte sind auch weiterhin in mediola® integrierbar - per Centronic
- Kompatibel zu Centronic sowie CentronicPlus Hand- und Wandsendern sowie Sensoren
- Prozentgenaue Anfahrt möglich
- Geräte melden sich mit Anwendungstyp bei Becker-Tool, CentralControl oder homee an
- Zwei Zwischenpositionen inkl. definierter Wendung bei Raffstoren möglich
- Anfahren von Zwischenpositionen von jeder beliebigen Position aus möglich
- Farbige LEDs zur Statusanzeige der angesteuerten Empfänger
- Zuverlässiger bidirektionaler Funk, wodurch der Ist-Zustand der Geräte immer über ein Gateway abrufbar ist

BECKER-Antriebe GmbH

Antriebe und Steuerungen
für Rollläden, Sonnenschutz
und weitere Anwendungen

Friedrich-Ebert-Straße 2 – 4
D-35764 Sinn

Tel.: 027 72/507-0
Fax: 027 72/507-100

www.becker-antriebe.de
info@becker-antriebe.com



BECKER
academy

